

ENVERS
FACE non imprimée

NOTICE DE POSE THERMOCOLLANT

Pour des raisons techniques, vos thermocollants sont disposés sur planche. Vous devez donc au préalable les découper individuellement.

Stickers.fr

LE SPÉCIALISTE DE L'AUTOCOLLANT

Retirer en premier la pellicule de protection à L'ENVERS de votre thermocollant (partie non imprimée)

Il faut appliquer l'écusson thermocollant avec un fer à repasser. Celui-ci doit être à environ 165° (un peu plus que **), mais il ne doit pas délivrer de vapeur.

Positionnez le sticker avec sa feuille de protection transparente (au dessus) sur la pièce de tissu sur laquelle vous voulez coller votre écusson.
Il est conseillé de **laver votre vêtement avant de coller l'écusson ou le texte thermocollant.**

Posez le fer en appuyant sur le sticker une vingtaine de secondes.

Laissez ensuite refroidir une trentaine de secondes, car c'est pendant ce temps-là que la colle agit et permet au sticker de vraiment adhérer au tissu puis décollez la feuille de protection transparente

La fixation est définitive après 48h. Vous pouvez laver vos vêtements à 60° en machine.
Il est recommandé de les laver à l'envers, partie imprimée du sticker à l'intérieur du vêtement.